

Wichtige Hinweise:

Die Lampe ist nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Sie darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung aufbewahrt werden.

Benutzen Sie ausschließlich das beigegefügte Netzkabel.

Gehen Sie beim Aufbau sehr vorsichtig vor, damit es zu keinen mechanischen Beschädigungen kommt. Der Lampenkopf muss sich immer über dem Lampenfuß befinden, ansonsten droht ein Umfallen.

Der Lampenkopf darf nicht mehr als 180 ° gedreht werden, sonst können die inneren Kabel reißen.

Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.

Achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Brennstoffen.

Bewahren Sie die Lampe außer Reichweite von Kindern auf.

Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie die Lampe für mehrere Stunden nicht einsetzen.

Sollte an der Lampe ein Defekt auftreten, versuchen Sie diesen nicht selbst zu beheben. Überlassen Sie den Service spezialisierten Fachkräften.



KOSMETIK LAMPE MOON GEBRAUCHSANLEITUNG




DISTRIBUTOR:

Intersmart, s.r.o. Nekvasilova 27, Prague

Technische Spezifikation:


Produkt	Kosmetiklampe Moon
Lichtfarbe	3000 - 6000 K
Leistung	50 W
Lichtintensität	1 - 100 % (3600 LM)
Gewicht	6,2 kg
Farbe	schwarz/ weiß/ rosa
Größe	700 x 230 x 70 mm

Anleitung zum Aufbau der Lampe:




Befestigung des Lampenfußes, Teil D + Teil C.


1. Schrauben Sie Teil D an den Fuß.
2. Leiten Sie das von Teil D ausgehende Kabel am unteren Teil des Fußes entlang.
3. Danach ziehen Sie das Kabel durch Teil C.
4. Schrauben Sie Teil C an Teil D.




1. Verbinden Sie Teil A mit dem Lampenkopf.
2. Verbinden Sie den Lampenkopf mit dem herausziehbaren Gewinde und ziehen Sie das Kabel von Teil A hindurch.



1. Verbinden Sie beide Teile des Netzkabels.
2. Verbinden Sie zum Schluss den Lampenkopf mit dem Ständer und drehen Sie das Gewinde fest zu.



Lichteinstellung:



1. Einstellung der Lichtfarbe 3000-6000K.
2. Einstellung der Lichtintensität 1-100 % + ON/OFF.